



Utgåva

2

Issue

Grupp

2c

Group

Sida

1

Page

GRUPP 2c

Bränsle- och avgassystem

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord
Bränslesystem, förgasarmotor	2	1-C3
Bränslesystem, insprutningsmotor		
182 ch -37549	4	1-C5
Bränslesystem, insprutningsmotor		
182 ch 37550- 183	8	1-C9
Bensintank och avdunstningskontroll, insprutningsmotor	12	1-C13
Avgassystem, förgasarmotor	30	1-D13
Avgassystem, insprutningsmotor	32	1-D15

GRUPPE 2c

Kraftstoff- und Auspuffanlage

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Grid
Kraftstoffanlage, Vergasermotor	2	1-C3
Kraftstoffanlage, Einspritzmotor		
182 ch -37549	4	1-C5
Kraftstoffanlage, Einspritzmotor		
182 ch 37550- 183	8	1-C9
Kraftstoffbehälter und Verdunstungs- wächter, Einspritzmotor	12	1-C13
Auspuffanlage, Vergasermotor	30	1-D13
Auspuffanlage, Einspritzmotor	32	1-D15

GROUP 2c

Fuel and Exhaust systems

INDEX

	Page	Grid
Fuel system, carburettor engine	2	1-C3
Fuel system, injection engine,		
182 ch -37549	4	1-C5
Fuel system, injection engine,		
182 ch 37550- 183	8	1-C9
Fuel tank and fuel evaporite control, injection engine	12	1-C13
Exhaust system, carburettor engine	30	1-D13
Exhaust system, injection engine	32	1-D15

GROPO 2c

Sistemas de combustión y de escape

INDICE

	Pag.	Grid
Sistema de combustión, motores a carburador	2	1-C3
Sistema de combustión, motores inyección 182 ch -37549	4	1-C5
Sistema de combustión, motores inyección 182 ch 37550- 183	8	1-C9
Depósito de combustible, control de evaporación, motor de inyección	12	1-C13
Sistema de escape, motor a carburador	30	1-D13
Sistema de escape, motor de inyección	32	1-D15

GROUPE 2c

Système d'alimentation et

Système d'échappement


TABLE DES MATIERES

	Page	Grid
Système d'alimentation, moteurs à carburateurs	2	1-C3
Système d'alimentation, moteurs à injection 182 ch -37549	4	1-C5
Système d'alimentation, moteurs à injection 182 ch 37550- 183	8	1-C9
Réservoir de carburant et contrôle de l'évaporation, moteurs à injection	12	1-C13
Système d'échappement, moteurs à carburateurs	30	1-D13
Système d'échappement, moteurs à injection	32	1-D15



Sida	Grupp	Bränslesystem	Fuel system	Illustration	Utgåva
2	2c	förgasmotor	carburettor engine	11122	5
Page	Group			Issue	


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	VST	HST								004
1	1	1	—	—	290037-7	Bensintank	Fuel tank	3		010
2	1	1	—	—	191026-4	Propp	Plug	1		020
3	10	10	—	—	968236-2	Skruv	Screw	0		030
4	1	1	—	—	673486-6	Tankmätare	Fuel gauge sender	1		040
5	1	1	—	—	965180-8	Packning	Gasket	1		050
6	6	6	—	—	192026-3	Kopparpackning	Copper packing	0		060
7	6	6	—	—	960010-8	Skruv	Screw	0		070
8	1	1	—	—	965162-4	Påfyllnings slang	Filler hose	2		080
9	1	1	—	—	965161-6	Gummikrage	Rubber collar	2		090
10	1	1	—	—		Påfyllningsrör	Filler pipe		SE GRUPP 8	100
11	2	2	—	—	961787-0	Klammer	Clip	0		1
12	350	350	—	—	941406-1	Plastslang, yttre	Plastic hose, outer	2		120
	120	120	—	—	941405-3	Plastslang, inre	Plastic hose, inner	2		130
13	2	2	—	—	961787-1	Klammer	Clip	0		140
14	500	500	—	—	941406-1	Plastslang	Plastic hose	2		150
15	1	1	—	—	961787-1	Klammer	Clip	0		160
16	1	1	—	—	965118-6	Gummitätning	Rubber seal	2		1
17	1	1	—	—		Lock	Cap		SE GRUPP 8	180
18	1	1	—	—		Bensinpump	Fuel pump		SE SIDA 28C	190
19	1	1	—	—	480678-6	Mellanlägg	Spacer	3		270
20	2	2	—	—	81830-6	Packning	Gasket	5		280
21	2	2	—	—	190524-9	Skruv	Screw	0		290
22	2	2	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		300
23	1	1	—	—	964336-4	Förskruvning	Screw union	0		310
24	1	1	—	—	672056-1	Bensinledning	Fuel line			320
25	4	4	—	—	961188-0	Klammer	Clamp	0		330
26	4	4	—	—	190865-0	Skruv	Screw	0		340
27	190	190	—	—	419796-8	Gummislang	Rubber hose	1		350
28	2	2	—	—	945652-8	Klammer	Clamp	0		360
29	730	730	—	—	419797-8	Gummislang	Rubber hose	1		370
30	2	2	—	—	945650-0	Klammer	Clamp		(943571)	380
31	1	1	—	—	419852-8	Klammer	Clamp			390
32	1	1	—	—	714828-8	Klammer	Clip			400
33	1	1	—	—	419853-7	Klammer	Clamp			410
34	1	—	—	—	237348-8	Förgasare, främre	Carburettor, forward		ERS AV 237437-9	420
35	1	—	—	—	237348-8	Förgasare, bakre	Carburettor, rear		ERS AV 237438-7	430
	—	—	—	—		•Det se sida 16	•Components see page 16 ..			4
36	—	1	—	—	237418-8	Förgasare, främre	Carburettor, forward	3		450
37	—	1	—	—	237418-7	Förgasare, bakre	Carburettor, rear	3		460
	—	—	—	—		•Det se sida 20	•Components see page 20 ..			470
38	4	4	—	—	418794-8	Packning	Gasket	5		480
39	2	—	—	—	419744-8	Skyddsplåt	Backing plate			490
40	—	1	—	—	419573-1	Skyddsplåt	Backing plate			5
41	8	8	—	—	953237-5	Pinnskruv	Stud	0	182 CH-32799	510
	8	8	—	—	953238-1	Pinnskruv	Stud	0	182 CH 32800-, 183	520
42	8	8	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		530
43	55MM	—	—	—	419797-8	Gummislang	Rubber hose	1		540
44	55MM	—	—	—	419797-6	Gummislang	Rubber hose	1		550
45	1	—	—	—	943508-2	T-nippel	T-nipple	0		560
46	—	72MM	—	—	419797-8	Gummislang	Rubber hose	1		570
47	—	1	—	—	419730-4	Ventilationsförgrening	Ventilation, T-HOSE	2	182 CH-29264	580
48	1	1	—	—		Ventilationsanordning	Ventilation unit		182 CH 29265-, 183. SE	590
									SIDA 24	590
49	1	—	—	—	419775-2	Skärm	Shield		182 CH 28973-, 183	600
50	1	—	—	—	914448-6	Låsring	Circlip	0	182 CH 28973-, 183	610
51	1	1	—	—		Luftfilter	Air filter		SE SIDA 26	620



VOLVO PARTS
1- 023-11122



Sida	Grupp	Bränslesystem	Fuel system	Illustration Utgåva					
4	2c	insprutningsmotor	fuel injection engine	5					
Page	Group	182 CH-37549	182 CH-37549	11123 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	—	Bensintank	Fuel tank	—	SE SIDA 12
2	1	—	—	—	—	Avdunstningskontroll	Gas evaporite control system	—	USA, CAN SE SIDA 12
3	105	—	—	—	943851-6	Bensinslang	Fuel hose	1	—
4	1	—	—	—	241724-4	Bensinfilter	Fuel filter	1	—
5	105	—	—	—	943851-6	Bensinslang	Fuel hose	1	—
6	4	—	—	—	951788-9	Slangklammer	Hose clip	1	(944267)
7	1	—	—	—	241723-6	Elektrisk bensinpump	Electric fuel pump	3	—
8	1	—	—	—	883591-2	Konsol	Bracket	—	—
9	265	—	—	—	671422-4	Kantskyddslin	Edge moulding	—	—
10	6	—	—	—	940113-4	Skruv	Screw	0	—
11	6	—	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	—
12	2	—	—	—	685355-0	Gummikudde	Rubber cushion	3	(683593)
13	4	—	—	—	950352-5	Mutter	Nut	0	—
14	170	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
15	2	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	—
16	105	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
17	1	—	—	—	684112-6	T-rör	T-pipe	—	—
18	170	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
19	130	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
20	6	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	—
21	3100	—	—	—	941354-3	Bundyrör	Bundy piping	2	—
22	3100	—	—	—	941354-3	Bundyrör	Bundy piping	2	—
23	6	—	—	—	952624-5	Klammer	Clamp	0	—
24	6	—	—	—	940090-4	Bricka	Washer	0	—
25	6	—	—	—	190665-0	Skruv	Screw	0	—
26	3	—	—	—	951189-0	Klammer	Clamp	0	—
27	1	—	—	—	192334-1	Klammer	Clamp	0	—
28	3	—	—	—	677980-5	Klammer	Clamp	0	—
29	7	—	—	—	190665-0	Skruv	Screw	0	—
30	320	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	VST
31	435	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	HST
32	1	—	—	—	714529-5	Klammer	Clamp	1	HST
33	1	—	—	—	419796-8	Bensinrör	Fuel pipe	3	—
34	245	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
35	4	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	—
36	1	—	—	—	241721-0	Tryckregulator	Pressure regulator	2	—
37	1	—	—	—	—	Konsol	Bracket	8	—
38	1	—	—	—	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	—
39	320	—	—	—	955803-2	Mutter	Nut	0	—
40	2	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
41	2	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	—
42	2	—	—	—	419755-4	Hållare, V	Retainer, L	—	—
43	4	—	—	—	419770-3	Hållare, H	Retainer, R	—	—
44	4	—	—	—	956570-5	Skruv	Screw	—	—
45	4	—	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	—	—
46	4	—	—	—	980218-6	O-ring	O-ring	—	TID UTF. ERS AV 1 ST 960168-3, 2 ST 962658-1.
47	4	—	—	—	960168-3	O-ring	O-ring	5	SEN UTF
48	4	—	—	—	962658-1	Fiberbricka	Fibre washer	5	SEN UTF
49	4	—	—	—	241720-2	Insprutningsventil	Fuel injector	2	—
50	4	—	—	—	419785-1	Tätningssring	Seal ring	1	—
51	4	—	—	—	419784-4	Tätningssring	Seal ring	1	—
52	4	—	—	—	419795-0	Bricka	Washer	2	—
53	4	—	—	—	419783-8	Lås	Lock	2	—
54	4	—	—	—	945650-0	Slangklammer	Hose clip	0	—
55	235	—	—	—	419796-8	Bensinslang	Fuel hose	1	—
56	2	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	—
57	1	—	—	—	241811-9	Kallstartventil	Cold start valve	2	—
58	1	—	—	—	419831-3	Packning	Packing	5	—
59	2	—	—	—	956540-9	Skruv	Screw	0	—
60	1	—	—	—	—	Insugningsrör	Induction manifold	—	SE GRUPP 2A (943818)
61	1	—	—	—	944580-2	Nippel	Nipple	—	—








VOLVO PARTS
1-023-11123



Sida	Grupp	Bränslesystem	Fuel system	Illustration	Utgåve				
6	2c	Insprutningsmotor	fuel injection engine		4				
Page	Group	182 CH-37549	182 CH-37549	11123	Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
58	290	—	—	—	419796-8	Slang	Hose	1	
58a	1	—	—	—	945652-6	Slangklämmer	Hose clip	0	
59	1	—	—	—	241725-1	Tryckgivare	Pressure sensor	3	
60	3	—	—	—	955140-9	Skruv	Screw	0	
61	1	—	—	—	440025-0	Gummiklämmer	Rubber clamp	0	
62	1	—	—	—	943655-1	Ställskruv	Adjustment screw	0	
63	1	—	—	—	955835-4	Mutter	Nut	0	
64	225	—	—	—	942390-8	Gummislang	Rubber hose	2	
65	1	—	—	—	440003-7	Gummislang	Rubber hose	2	
66	1	—	—	—	241853-1	Tillsatsluftslid	Auxiliary air slide	2	
67	1	—	—	—	419894-1	Packning	Packing	5	
68	2	—	—	—	956554-0	Skruv	Screw	0	
69	2	—	—	—	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
70	1	—	—	—	243366-2	Spjällkontakt	Throttle valve switch	2	
71	2	—	—	—	950003-4	Skruv	Screw	0	
72	2	—	—	—	940120-9	Bricka	Washer	0	
73	1	—	—	—	241810-1	Temperaturgivare	Temperature sender	2	
74	1	—	—	—	241726-9	Temperaturgivare	Temperature sender	2	
75	1	—	—	—	957173-8	Packning	Packing	5	
76	1	—	—	—	243182-3	Styrenhet	Control unit	4	(241727)
77	2	—	—	—	950045-5	Skruv	Screw	0	
78	2	—	—	—	955892-5	Bricka	Washer	0	
79	—	—	—	—		Reläer	Relays		SE GRUPP 3
80	—	—	—	—		Luftfilter	Air filter		SE SIDA 28A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24





VOLVO PARTS
1-023-11123



Side	Grupp	Bränslesystem	Fuel system	Illustration Utgåva					
8	2c	insprutningsmotor	fuel injection engine	5					
Page	Group	182 CH 37550- 183	182 CH 37550- 183	11124 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sets Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	—	Bensintank	Fuel tank	—	SE SIDA 12
2	1	—	—	—	—	Avdunstningskontroll	Gas evaporite control system	—	SE SIDA 12
3	300	—	—	—	943707-0	Bränsleslang	Fuel hose	1	
3a	2	—	—	—	944400-1	Slangklammer	Hose clip	0	
4	1	—	—	—	461235-4	Elektrisk bensinpump	Electric fuel pump	3	B20E
5	1	—	—	—	460900-4	Elektrisk bensinpump	Electric fuel pump	3	B20F
6	285	—	—	—	663501-2	Konsol	Bracket	—	
7	6	—	—	—	671422-4	Kantskyddslin	Edge moulding	—	
8	6	—	—	—	940113-4	Skruv	Screw	0	
9	2	—	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
10	4	—	—	—	885355-0	Gummikudde	Rubber cushion	3	
11	485	—	—	—	950352-5	Mutter	Nut	0	
12	1	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
13	1	—	—	—	243214-4	Bensinfilter	Fuel filter	1	
14	1	—	—	—	945543-7	Klammer	Clamp	0	
15	160	—	—	—	190866-8	Skruv	Screw	0	
16	4	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
17	2030	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	
18	105	—	—	—	941354-3	Bundyrör	Bundy piping	2	
19	1260	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
20	2030	—	—	—	941354-3	Bundyrör	Bundy piping	2	
20a	235	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
21	105	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
22	1280	—	—	—	941354-3	Bundyrör	Bundy piping	2	
23	4	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	
24	ERF	—	—	—	952624-5	Klammer	Clamp	0	
25	ERF	—	—	—	190865-0	Skruv	Screw	0	
26	ERF	—	—	—	940090-4	Bricka	Washer	0	
27	ERF	—	—	—	951189-0	Klammer	Clamp	0	
28	ERF	—	—	—	192334-1	Klammer	Clamp	0	
29	ERF	—	—	—	677980-5	Klammer	Clamp	0	
30	ERF	—	—	—	190865-0	Skruv	Screw	0	
31	560	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
32	1	—	—	—	460453-4	Bränslerör	Fuel pipe	3	
33	1	—	—	—	243129-4	Tryckregulator	Pressure regulator	2	
34	48MM	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
35	750	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
36	8	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	
37	1	—	—	—	460500-2	Klammer	Clamp	—	
38	2	—	—	—	419755-4	Hållare, V	Retainer, L	—	
39	2	—	—	—	419770-3	Hållare, H	Retainer, R	—	
39	4	—	—	—	956570-6	Skruv	Screw	—	
40	4	—	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	—	
41	4	—	—	—	960216-6	O-ring	O-ring	—	TID UTF, ERS AV 1 ST
42	4	—	—	—	960168-3	O-ring	O-ring	—	960168-3, 2 ST 962658-1
43	8	—	—	—	962658-1	Fiberbricka	Fibre washer	—	SEN UTF
44	4	—	—	—	462645-3	Insprutningsventil	Fuel injector	—	SEN UTF
45	4	—	—	—	419785-1	Tätningaring	Seal ring	1	(241720)
46	4	—	—	—	419784-4	Tätningaring	Seal ring	1	
47	4	—	—	—	419795-0	Bricka	Washer	2	
48	4	—	—	—	419783-6	Lås	Lock	2	
49	4	—	—	—	945650-0	Slangklammer	Hose clip	—	CH -7044
50	4	—	—	—	945651-8	Slangklammer	Hose clip	—	CH 7045-
51	1	—	—	—	—	Insugningsrör	Induction manifold	—	SE GRUPP 2A
52	1	—	—	—	944560-2	Nippel	Nipple	—	(943818)
53	400	—	—	—	419796-8	Slang	Hose	1	
54	2	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	
55	1	—	—	—	243183-1	Tryckgivare	Pressure sensor	3	B20E
56	1	—	—	—	243315-7	Tryckgivare	Pressure sensor	3	B20F EXCL USA BW35
57	1	—	—	—	460966-7	Tryckgivare	Pressure sensor	—	B20F USA BW35
58	3	—	—	—	965140-9	Skruv	Screw	0	
59	1	—	—	—	241811-9	Kallstartventil	Cold start valve	2	
60	1	—	—	—	419831-3	Packning	Packing	—	
61	2	—	—	—	965540-9	Skruv	Screw	0	




Sida	Grupp	Bränslesystem	Fuel system	Illustration	Utgåva				
10	2c	insprutningsmotor	fuel injection engine		5				
Page	Group	182 CH 37550- 183	182 CH 37550- 183	11124	Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sets Kit	Anmärkning Notes
57	235	—	—	—	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose	1	
58	2	—	—	—	945652-6	Slangklammer	Hose clip	0	
59	1	—	—	—	243366-2	Spjällkontakt	Throttle valve switch	2	
60	2	—	—	—	950003-4	Skruv	Screw	0	
61	2	—	—	—	940120-9	Bricka	Washer	0	
62	1	—	—	—	943655-1	Ställskruv	Adjustment screw	0	
63	1	—	—	—	955835-4	Mutter	Nut	0	
63a	1	—	—	—		Spjäll	Shutter		SE GRUPP 2A
64	225	—	—	—	942390-6	Gummislang	Rubber hose		EXCL USA BW35.
65	1	—	—	—	241853-1	Tillsatsluftslid	Auxiliary air slide		USA BW35 SE SIDA 14C
66	1	—	—	—					EXCL USA BW35.
66	1	—	—	—	419894-1	Packning	Packing	0	USA BW35 SE SIDA 14C
67	2	—	—	—	956554-0	Skruv	Screw	0	
68	2	—	—	—	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
69	1	—	—	—	460003-7	Gummislang	Rubber hose		EXCL USA BW35.
70	1	—	—	—					USA BW35 SE SIDA 14C
70	1	—	—	—	241810-1	Temperaturgivare	Temperature sender	2	
71	1	—	—	—	955782-8	Mutter	Nut	0	
72	1	—	—	—	241726-9	Temperaturgivare	Temperature sender	2	
73	1	—	—	—	957173-8	Packning	Packing	0	
74	1	—	—	—	243130-2	Termotidgivare	Thermal-time sensor	2	
75	1	—	—	—	460391-6	Mellanstycke	Spacer		
76	1	—	—	—	941912-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
77	1	—	—	—	243315-9	Styr enhet	Control unit	4	
78	2	—	—	—	950045-5	Skruv	Screw	0	
79	2	—	—	—	955892-5	Bricka	Washer	0	
80	—	—	—	—		Reläer	Relays		SE GRUPP 3
81	—	—	—	—		Luftfilter	Air filter		SE SIDA 28A






Sida	Grupp	Bensintank och	Fuel tank and	Illustration	Utgåva
12	2c	evdunstningskontroll	evaporite control system		
Page	Group	insprutningsmotor	fuel injection engine		9870 Issue
Pos.	Antal/Quantity				Anmärkning
Fig.					
		Detail nr	Benämning	Description	Sets
		Part No			Kit
					Notes
1	1	883333-3	Bensintank	Fuel tank	3 EXCL USA,CAN
	1	884030-0	Bensintank	Fuel tank	USA,CAN
2	1	885543-3	*Samlfilter	*Saran filter	182 CH 37550-, 183
2a	1	885625-8	*Propp	*Plug	182 CH 37550-, 183
2b	1	191026-4	Propp	Plug	1
2c	1	944580-2	Nippel	Nipple	
2d	1	945438-0	Vinkelnippel	Elbow nipple	182 CH 37550-, 183
3	10	958236-2	Skruv	Screw	0
4	1	882149-0	Tänkmätur	Fuel gauge sender	1
5	1	885180-8	Packning	Packing	
6	6	192026-3	Kopperpackning	Copper packing	
7	6	950010-9	Skruv	Screw	0
8	1	885181-8	Gummikrage	Rubber collar	2
9	1	883837-9	Slang	Hose	182 CH-37549
	1	883805-2	Slang	Hose	182 CH 37550-, 183
10	1	951797-0	Slangklemmer	Hose clip	0
11	1	951796-2	Slangklemmer	Hose clip	0
12	1	883841-1	Rör	Tube	182 CH-37549
		883806-6	Rör	Tube	182 CH 37550-, 183
13	4	955137-8	Skruv	Screw	0
14	1	883838-7	Packning	Packing	2
15	1		Lock	Cover	SE GRUPP 8
16	1	883564-9	Packning	Packing	2
17	120	942754-3	Plastslang	Plastic hose	2 182 CH-34313
18	680	941680-1	Gummslang	Rubber hose	2
19	2	951788-9	Slangklemmer	Hose clip	0
20	1410	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN
21	2	943843-3	Slangklemmer	Hose clip	USA,CAN
22	1	884088-8	Expansionstank	Expansion tank	USA,CAN
23	1	884124-1	Konsol	Bracket	182 USA,CAN
24	1	884123-3	Konsol	Bracket	182 USA,CAN
	1	885558-8	Konsol	Bracket	183 USA,CAN
	2	190020-2	Mutter	Nut	183 USA,CAN
25	1	950021-4	Skruv	Screw	USA,CAN
26	1	841906-2	Fjädrande bricka	Resilient washer	USA,CAN
27	1	840090-4	Bricka	Washer	USA,CAN
28	60MM	13319-9	Gummilist	Rubber moulding	182 USA,CAN
	80MM	13319-9	Gummilist	Rubber moulding	183 USA,CAN
29	2	884122-5	Hållare	Retainer	USA,CAN
30	2	955141-7	Skruv	Screw	USA,CAN
31	250	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN 182 CH-37549
	270	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN 182 CH 37550-, 183
32	2	943843-3	Slangklemmer	Hose clip	USA,CAN
33	1480	192034-7	Gummslang	Rubber hose	182 USA,CAN
	1740	192034-7	Gummslang	Rubber hose	183 USA,CAN
34	1	943843-3	Slangklemmer	Hose clip	USA,CAN 182 CH-32799
35	ERF	946405-8	Klemmer	Clamp	USA,CAN
36	1	941289-3	Skyddspropp	Protector plug	USA,CAN
36a	1	885712-2	Skyddsplåt	Protector plate	182 CH 34314-, 183 CH 3185
	2	885712-2	Skyddsplåt	Protector plate	183 CH 3185-
36b	ERF	955126-8	Skruv	Screw	182 CH 34314-, 183
37	1950	854314-1	Bundyrör	Bundy piping	USA,CAN
38	110	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN
39	1750	854314-1	Bundyrör	Bundy piping	USA,CAN 182 CH-37549
	1050	854314-1	Bundyrör	Bundy piping	USA,CAN 182 CH 37550-, 183
40	515	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN 182 CH-37549
	1480	192034-7	Gummslang	Rubber hose	USA,CAN 182 CH 37550-, 183
41	1	941284-4	Skyddsbussning	Protector bushing	USA,CAN
42	6	951188-2	Klemmer	Clamp	USA,CAN






Sida Page	Grupp 14a Group	Grupp 2c Group	Bensintank och avdunstningskontroll, insprutningsmotor	Fuel tank and evaporite control system fuel injection engine	Illustration Utgåva 9870 Issue	2			
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
43	6	—	—	—	190865-0	Skruv	Screw		USA,CAN
44	2	—	—	—	121572-2	Klammer	Clamp		USA,CAN 182 CH-33728
45	1	—	—	—	480095-3	Kolfilter	Carbon filter		USA,CAN
	1	—	—	—	480170-4	Kolfilter	Carbon filter		USA,CAN 182 CH 33728-183
46	1	—	—	—	419908-9	*Förfilter	*Pre filter		USA,CAN
46a	1	—	—	—	480392-4	*Hållare	*Retainer		USA,CAN
47	1	—	—	—	1210220-8	Konsol	Bracket		USA,CAN
48	1	—	—	—	955514-5	Skruv	Screw		USA,CAN
49	1	—	—	—	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer		USA,CAN
50	4	—	—	—	955138-3	Skruv	Screw		USA,CAN
51	785	—	—	—	419796-8	Slang	Hose		USA,CAN
52	1	—	—	—	944580-2	Nippel	Nipple		USA,CAN (943818)
53	850	—	—	—	192034-7	Slang	Hose		USA,CAN
54	1	—	—	—	951190-8	Klammer	Clamp		USA,CAN
55	1	—	—	—	955137-5	Skruv	Screw		USA,CAN
56	1	—	—	—	941265-1	Skyddsbussning	Protector bushing		USA,CAN
57	1	—	—	—	350882-7	Plugg	Plug		USA,CAN





Sida Page	Grupp 14c Group	Avgas återledning MRA	Exhaust recirculation system MRA	Illustration 10943 issue	Utgåva 3
--------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	241853-1	Tillsatsluftsled	Auxiliary air slide	2	010
2	1	—	—	—	480884-2	Hus	Housing		020
3	1	—	—	—	237568-1	Propp	Plug		030
4	1	—	—	—	482514-1	Slang	Hose		040
5	180	—	—	—	942390-6	Slang	Hose		050
6	45MM	—	—	—	942390-6	Slang	Hose		060
7	1	—	—	—	482514-1	Slang	Hose		070
8	1	—	—	—	480996-2	Rör	Pipe	S	080
9	1	—	—	—	956968-0	•Skärning	•Ferrule	0	090
10	1	—	—	—	956983-1	•Mutter	•Nut	0	100
11	1	—	—	—	941754-4	Nippel	Nipple	S	1
12	1	—	—	—	18671-8	Packning	Packing	S	120
13	45MM	—	—	—	13799-2	Slang	Hose		130
14	1	—	—	—	480994-7	Rör	Pipe	S	140
15	2	—	—	—	956968-0	•Skärning	•Ferrule	0	150
16	2	—	—	—	956983-1	•Mutter	•Nut	0	160
17	1	—	—	—	941754-4	Nippel	Nipple	S	1
18	1	—	—	—	18671-8	Packning	Packing	S	180
19	1	—	—	—	480817-0	Vakuumventil	Valve	S	190
20	180	—	—	—	182055-2	Slang	Hose		200
21	1	—	—	—	941754-4	Nippel	Nipple		210
22	1	—	—	—	18671-8	Packning	Packing		220
	1	—	—	—	273301-2	Vakuumventilsats	Valve kit		230



VOLVO PARTS
1 023 10943




Sida	Grupp	Förgrupp	Carburettor	Illustration Utgåva
16	2c			4
Page	Group			11513 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Delar nr Part No	Benämning	Description	Sets Kit	Anmärkning Notes	
	237 348	237 349	237 437	237 438						
	1	1	1	1	237348-8	Förgrasare, främre	Carburettor, forward		ERS AV 237437-9	004
	1	1	1	1	237348-9	Förgrasare, bakre	Carburettor, rear		ERS AV 237438-7	005
	1	1	1	1	237437-8	Förgrasare, främre	Carburettor, forward			006
	1	1	1	1	237438-7	Förgrasare, bakre	Carburettor, rear			010
2	1	1	1	1	237355-5	•Hus	•Body			020
3	1	1	1	1	237360-3	•Spjällaxel	•Spindle			025
4	1	1	1	1	237272-0	•Spjällaxel	•Spindle		(237369)	027
5	2	2	2	2	71003-6	•Skruv	•Screw			030
6	1	1	1	1	237416-3	•Tätning	•Seal			040
7	1	1	1	1	237368-8	•Returfjäder	•Return spring			050
8	1	1	1	1	237361-1	•Hävern	•Lever			060
9	1	1	1	1	237368-2	•Bushing	•Bush			070
10	1	1	1	1	237363-7	•Hävern	•Lever			080
11	1	1	1	1	237366-0	•Bricka	•Washer			09
12	1	1	1	1	865048-3	•Låsbricka	•Lock washer			100
13	1	1	1	1	237271-2	•Mutter	•Nut			110
14	1	1	1	1	237365-2	•Hävern	•Lever			120
15	1	1	1	1	237364-5	•Hävern	•Lever			130
16	1	1	1	1	237370-2	•Hävern	•Lever			140
17	1	1	1	1	865048-3	•Låsbricka	•Lock washer			15
18	1	1	1	1	237271-2	•Mutter	•Nut			160
19	1	1	1	1	237362-8	•Hävern	•Lever			170
20	1	1	1	1	237287-8	•Justerskruv	•Adjuster screw			180
21	1	1	1	1	865044-6	•Mutter	•Nut			190
22	1	1	1	1	237286-0	•Stoppeskruv	•Set screw			200
23	1	1	1	1	237489-2	•Fjäder	•Spring		(820344)	210
24	1	1	1	1	237420-5	•Kallstart	•Starter			220
25	1	1	1	1	237371-0	•Lock	•Cover			230
26	1	1	1	1	237278-7	•Låsbricka	•Lock washer			240
27	1	1	1	1	237277-8	•Fjäder	•Spring			250
28	1	1	1	1	237281-1	•Returfjäder	•Return spring			260
29	1	1	1	1	237373-6	•Hävern	•Lever			270
30	1	1	1	1	237280-3	•Skruv	•Screw			280
31	1	1	1	1	237368-0	•Bricka	•Washer			290
32	1	1	1	1	840155-5	•Låsbricka	•Lock washer			300
33	1	1	1	1	180481-2	•Mutter	•Nut			310
34	1	1	1	1	237394-2	•Låsbricka	•Lock washer			320
35	1	1	1	1	237567-3	•Skruv	•Screw		(237382)	330
36	1	1	1	1	237284-5	•Hållare	•Retainer			340
37	1	1	1	1	237284-5	•Låsbricka	•Lock spring			350
38	1	1	1	1	237374-4	•Skruv	•Screw			36
39	1	1	1	1	237376-1	•Packning	•Gasket			430
40	1	1	1	1	237472-6	•Fjäderbricka	•Spring washer			440
41	1	1	1	1	237472-8	•Skruv	•Screw			450
42	1	1	1	1	237472-8	•Skruv	•Screw		(237376)	460
43	1	1	1	1	237472-8	•Skruv	•Screw		(237377)	470
44	1	1	1	1	237573-1	•Temperaturkompensator	•Temperature compensator			480
45	1	1	1	1	237573-1	•Lock	•Cover			490
46	1	1	1	1	237574-9	•Skruv	•Screw			500
47	1	1	1	1	237378-5	•Gummiring	•Rubber ring			510
48	1	1	1	1	237378-3	•Gummibricka	•Rubber washer			520
49	2	2	2	2	865048-8	•Låsbricka	•Lock washer			530
50	2	2	2	2	71717-3	•Skruv	•Screw			540
51	1	1	1	1	237380-1	•Justerskruv	•Adjuster screw			550
52	1	1	1	1	237381-9	•Fjäder	•Spring			560
53	1	1	1	1	237311-8	•Nålventil	•Needle valve		(237382)	570
54	1	1	1	1	237311-8	•Bricka	•Washer			580
55	1	1	1	1	237282-8	•Flottör	•Float			590




Side	Grupp	Förgasare	Carburetter	Illustration	Utgåva				
18	2c				3				
Page	Group				11813 Issue				
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	237	237	237	237	Part No			Kit	Notes
	348	349	437	438					
56	1	1	1	1	237283-6	•Axel	•Shaft	1	
57	1	1	1	1	237285-1	•Flottörhus	•Float chamber	4	
57a	1	1	1	1	237588-7	•Hållare	•Retainer		
57b	2	2	2	2	237589-8	•Skruv	•Screw		
58	1	1	1	1	237294-4	•Packning	•Gasket	S	
59	4	4	4	4	237471-4	•Skruv	•Screw		L 36. (237296)
60	2	2	2	2	237272-0	•Skruv	•Screw	2	L 22 (237297)
61	6	6	6	6	865831-7	•Bricks	•Washer	0	
62	6	6	6	6	865817-0	•Fjäderbricka	•Spring washer	0	
63	1	1	1	1	237616-8	•Propp	•Plug	4	
64	1	1	1	1	820384-4	•O-ring	•O-ring	5	
65	1	1	1	1	237384-3	•Kol	•Piston	4	
66	1	1	1	1	237566-5	•Membran	•Diaphragm	1	(237385)
67	1	1	1	1	237386-8	•Stödning	•Retaining washer	4	
68	1	1	1	1	237387-4	•Hållare	•Retainer	4	
69	4	4	4	4	237388-4	•Skruv	•Screw	1	
70	1	1	1	1	237350-4	•Bränslenål	•Jet needle	1	
70a	1	1	1	1	237442-9	•Bränslenål	•Jet needle	1	
71	1	1	1	1	237572-3	•Munstycke	•Jet	1	
72	1	1	1	1	820381-4	•Låsskruv	•Locking screw	3	
73	1	1	1	1	237358-7	•Returfjäder	•Return spring	1	
74	3	3	3	3	820352-3	•Skruv	•Cover	4	
75	1	1	1	1	820352-3	•Skruv	•Screw	1	
76	1	1	1	1	237473-4	•Dämpare	•Screw	1	(237403)
77	1	1	1	1	237427-0	•Packning	•Damper	1	
78	1	1	1	1	237446-0	•Justerskruv	•Packing	S	
79	1	1	1	1	237447-8	•Kula	•Adjuster screw	3	TID UTF
80	1	1	1	1	237448-6	•Skruv	•Ball	3	TID UTF
81	1	1	1	1	237568-1	•Propp	•Screw	3	TID UTF
	1	1	1	1	276295-3	Reparationssats	•Plug	1	SEN UTF
	1	1	1	1	276300-1	Gasspjällaxelsats	Repair kit	1	
							Throttle spindle kit	1	1)



VOLVO PARTS
1 023 1813



Sida	Grupp	Förgasare	Carburettor	Illustration	Utgåva			
20	2c				3			
Page	Group				6718 Issue			
Pos. Fig.	Antal/Quantity		Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	237 418	237 418						004 006
1	1	—	—	237418-8	Förgasare, främre	Carburettor, forward	3	010
2	—	1	—	237419-7	Förgasare, bakre	Carburettor, rear	3	020
3	1	1	—	•Hus	•Body	•Body	8	030
4	1	1	—	•Kyl	•Key	•Key	3	040
5	1	1	—	•Skruv	•Screw	•Screw	3	050
6	1	1	—	•Pinne	•Pin	•Pin	3	060
7	1	1	—	•Fjäder	•Spring	•Spring	3	070
8	1	1	—	•Gummibricka	•Rubber washer	•Rubber washer	5	080
9	1	1	—	•Bricka	•Washer	•Washer	5	090
10	1	1	—	•Låsbricka	•Lock washer	•Lock washer	5	100
11	1	1	—	•Justerskruv	•Adjuster screw	•Adjuster screw	1	
12	1	1	—	•Vakuumpappers	•Vacuum chamber	•Vacuum chamber	4	120
13	1	1	—	•Kolv	•Piston	•Piston	8	130
14	1	1	—	•Skruv	•Screw	•Screw	5	140
15	1	1	—	•Fjäder	•Spring	•Spring	1	150
16	1	1	—	•Dämpare	•Damper	•Damper	1	160
17	1	1	—	•Packning	•Gasket	•Gasket	5	
18	1	1	—	•Benzinregleringsnål	•Jet needle	•Jet needle	1	180
19	1	1	—	•Fjäder	•Spring	•Spring	2	190
20	3	3	—	•Styrning	•Guide	•Guide	2	200
21	1	—	—	•Skruv	•Screw	•Screw	1	210
22	1	1	—	•Munstycke	•Jet	•Jet	(237326)	220
23	1	1	—	•Munstycke	•Jet	•Jet	(237327)	230
24	1	1	—	•Skyddsfjäder	•Spring	•Spring		240
25	1	1	—	•Mutter	•Nut	•Nut		250
26	1	1	—	•Bricka	•Washer	•Washer	5	260
27	1	1	—	•Gummibricka	•Rubber washer	•Rubber washer	5	270
28	1	1	—	•Bussning	•Bushing	•Bushing	3	280
29	1	1	—	•Bricka	•Washer	•Washer	4	290
30	1	1	—	•Förskruvning	•Screw union	•Screw union	4	300
31	1	1	—	•Fjäder	•Spring	•Spring	2	310
32	1	1	—	•Mutter	•Nut	•Nut		320
33	1	1	—	•Flottörhus	•Float chamber	•Float chamber	4	330
34	1	1	—	•Hållare	•Retainer	•Retainer	4	340
35	1	1	—	•Hållare	•Retainer	•Retainer	4	350
36	1	1	—	•Skruv	•Screw	•Screw	10	360
37	1	1	—	•Bricka	•Washer	•Washer	10	
38	1	1	—	•Fjäderbricka	•Spring washer	•Spring washer	10	
39	1	1	—	•Lock	•Cover	•Cover	2	390
40	1	1	—	•Lock	•Cover	•Cover	2	400
41	1	1	—	•Packning	•Gasket	•Gasket	5	410
42	3	3	—	•Skruv	•Screw	•Screw	10	420
43	1	1	—	•Fjäderbricka	•Spring washer	•Spring washer	5	
44	1	1	—	•Nåventil med säte	•Needle and seat	•Needle and seat	5	
45	1	1	—	•Flottör	•Float	•Float	1	450
46	1	1	—	•Pinne	•Pin	•Pin	5	460
47	1	1	—	•Gaspedallaxel	•Throttle spindle	•Throttle spindle	1	470
48	1	1	—	•Gaspedallåkr	•Throttle flap	•Throttle flap	2	480
49	2	2	—	•Skruv	•Screw	•Screw	2 (943781)	490
50	1	1	—	•Håvarn	•Lever	•Lever	3	500
51	1	1	—	•Låspinne	•Lock pin	•Lock pin	5	510
52	1	1	—	•Håvarn	•Lever	•Lever	3	520
53	1	1	—	•Håvarn	•Lever	•Lever	3	530
54	1	1	—	•Justerskruv	•Adjuster screw	•Adjuster screw	1	540
55	1	1	—	•Fjäder	•Spring	•Spring	1	550
56	1	1	—	•Bricka	•Washer	•Washer	3	560
57	1	1	—	•Mutter	•Nut	•Nut	3	570
58	1	1	—	•Låsbricka	•Lock washer	•Lock washer	5 (237095)	580
59	1	1	—	•Returfjäder	•Return spring	•Return spring	3	590
60	1	1	—	•Returfjäder	•Return spring	•Return spring	3	600




VOLVO
KA 6718



Sida Page	22	Grupp Group	2c	Förgasare	Carburetter	Illustration Utgåva 3	6718 issue
--------------	----	----------------	----	-----------	-------------	--------------------------	------------





Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	237 418	237 418								
55	1	—	—	—	237407-2	•Hävarm, yttre	•Lever, outer	3		010
	—	1	—	—	237408-0	•Hävarm, yttre	•Lever, outer	3		020
56	1	—	—	—	237119-3	•Fjäder, inre	•Spring, inner	3		030
	—	1	—	—	237120-1	•Fjäder, inre	•Spring, inner	3		040
57	1	—	—	—	237409-8	•Fjäder, yttre	•Spring, outer	3		050
	—	1	—	—	237410-6	•Fjäder, yttre	•Spring, outer	3		060
58	1	1	—	—	237123-5	•Hylsa, inre	•Sleeve, inner			070
59	1	1	—	—	237411-4	•Hylsa, yttre	•Sleeve, outer			080
60	1	—	—	—	237414-8	•Länk med inre hävarm	•Lever and link assy	3		090
	—	1	—	—	237415-5	•Länk med inre hävarm	•Lever and link assy	3		100
61	1	1	—	—	955123-5	•Skruv	•Screw	0		110
62	1	1	—	—	237413-0	•Distansbricka	•Spacer washer	3		120
63	1	1	—	—	237412-2	•Bricka	•Washer	3		130
64	1	1	—	—	237340-6	•Skruv	•Screw	3		140
	1	1	—	—	278278-9	Reparationsats	Repair kit	1 1)		150





Sida Page	Grupp Group	Ventilationsanordning förgasarmotor	Ventilation unit carburettor engine	Illustration Utgåva 3
24	2c			7442 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	HST	VST								
1	1	—	—	—	460071-4	Ventil	Valve		TID UTF. ERS AV 460331-2	010
	1	—	—	—	460331-2	Ventil	Valve	3	SEN UTF	011
2	1	—	—	—	419867-7	Ventilreglage	Valve control	3		020
3	2	—	—	—	18947-4	Nit för 460071	Rivet for 460071	0	3X9	030
	2	—	—	—	18948-2	Nit för 460331	Rivet for 460331	0	4X12	031
4	2	—	—	—	955890-9	Bricka för 460071	Washer for 460071	0	DI 3,2	040
	2	—	—	—	955891-7	Bricka för 460331	Washer for 460331	0	DI 4,3	041
5	3	—	—	—	419865-1	Slanganslutning	Hose adapter pipe			050
6	100	—	—	—	192034-7	Slang	Hose	2	2 5T X 50	060
7	80MM	—	—	—	192034-7	Slang	Hose	2		070
8	1	—	—	—	419864-9	Reglerstäng	Control rod		ERS AV 460331-2	080
9	3	—	—	—	955778-8	Mutter	Nut	0		100
10	1	—	—	—	237357-9	Fjäder	Spring			110
11	2	—	—	—	955890-9	Bricka	Washer	0		120
12	1	—	—	—	460071-4	Ventil	Valve		TID UTF. ERS AV 460331-2	121
	1	—	—	—	460331-2	Ventil	Valve	3	SEN UTF	121
13	—	2	—	—	18947-4	Nit för 460071	Rivet for 460071	0	3X9	131
	—	2	—	—	18948-2	Nit för 460331	Rivet for 460331	0	4X12	140
14	—	2	—	—	955890-9	Bricka för 460071	Washer for 460071	0	DI 3,2	141
	—	2	—	—	955891-7	Bricka för 460331	Washer for 460331	0	DI 4,3	150
15	—	3	—	—	419864-4	Slanganslutning	Hose adapter pipe			160
16	—	65MM	—	—	192034-7	Slang	Hose	2		170
17	—	235	—	—	192034-7	Slang	Hose	2		180
18	—	2	—	—	419865-1	Slanganslutning	Hose adapter pipe			190
19	—	2	—	—		Bricka	Washer		SE SIDA 16	200
20	—	1	—	—	419866-9	Reglerstäng	Control rod			210
21	—	1	—	—	955778-8	Mutter	Nut	0		220
22	—	1	—	—	460104-3	Ventilreglage	Valve control	3	(419873)	230
23	—	1	—	—	419871-8	Distansbricka	Spacer washer			240
24	—	1	—	—	192292-1	Bricka	Washer	0	(120085)	250
25	—	1	—	—	419872-7	Skruv	Screw			




VOLVO
KA 7442



Sida Page	26	Grupp Group	2c	Luftfilter försgasmotor	Air filter carburettor engine	Illustration Utgåva 7548 Issue	2
--------------	----	----------------	----	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	VST	HST								
1	1	—	—	—	673982-5	Filterhus, underdel	Filter housing, lower	3		010
	—	1	—	—	673981-7	Filterhus, underdel	Filter housing, lower	3		020
2	4	4	—	—	679623-8	•Klammor	•Clip	1		030
3	4	4	—	—	673792-3	•Klammorlås	•Lock	1		040
4	1	1	—	—	679658-5	Insats	Insert	1		050
5	1	1	—	—	680743-2	Filterhus, överdell	Filter housing, upper	3		060
6	2	—	—	—	683718-1	Bricka	Washer			070
	—	2	—	—	679658-7	Bricka	Washer			080
7	2	—	—	—	680642-6	Packning	Gasket	1		090
	—	2	—	—	677607-4	Packning, främre	Gasket, forward	1		100
	—	1	—	—	419580-5	Packning, bakre	Gasket, rear	1		110
8	8	—	—	—	965523-8	Skruv	Screw	0		120
	—	8	—	—	965524-4	Skruv	Screw	0		130
9	6	6	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		140
10	1	1	—	—	681852-0	Luftintag	Air intake	2	182, 183 CH-3068	150
	1	1	—	—	684061-7	Luftintag	Air intake	2	183 CH 3070-	151
11	1	1	—	—	981797-0	Slangklammer	Hose clip	0		160
12	—	1	—	—	419788-5	Skyddsplåt	Backing plate			170
13	—	1	—	—	419723-2	Gummiskärm	Rubber mask	3		180




VOLVO
KA7548



Sida	Grupp	Luftfilter			Air filter		Illustration Uppgå		
28a	2c	insprutningsmotor			fuel injection engine		1		
Page	Group						7895 Issue		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Del nr Part No	Benämning	Description	Sets Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	883584-7	Filterhus, underdel	Filter housing, lower		
2	1	—	—	—	883583-9	Filterhus, överdel	Filter housing, upper		
3	1	—	—	—	883472-5	Insats	Insert		
4	1	—	—	—	182384-8	Vingmutter	Butterfly nut		
5	1	—	—	—	882041-9	Gummibussning	Rubber bushing		
6	1	—	—	—	955512-9	Skruv	Screw		
7	1	—	—	—	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer		
8	1	—	—	—	881852-0	Luftintag	Air intake		
9	1	—	—	—	951797-0	Slangklammer	Hose clip		
10	1	—	—	—	882043-5	Slang	Hose		
11	2	—	—	—	951797-0	Slangklammer	Hose clip		





010
020
030
040
050
060
070
080
090
100



VOLVO
760S



Side	Grupp	Bensinpump			Fuel pump	Illustration Utgåva			
28c	2c	16gasarmotor			carburettor engine	1			
Page	Group					11125 Issue			
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	418878-5	Bensinpump	Fuel pump		ALT 1, ERS AV 1 ST
2	1	—	—	—	276620-4	Reparationsats	Repair kit		460429-4, 1 ST 460678-6.
3	1	—	—	—		•Membran	•Diaphragm	\$	ERS AV 1 ST 460429-4,
4	3	—	—	—	956078-0	•Skruv	•Screw	\$	1 ST 460678-6.
5	3	—	—	—	956018-8	•Fjäderbricka	•Spring washer	\$	
6	1	—	—	—		•Filter	•Filter	\$	
7	1	—	—	—	418948-8	•Packning	•Gasket	\$	
8	1	—	—	—	15521-8	•Packning	•Gasket	\$	
9	1	—	—	—	460429-4	Bensinpump	Fuel pump		ALT 2
10	1	—	—	—	276303-6	Reparationsats	Repair kit		
11	1	—	—	—		•Filter	•Filter	\$	
12	1	—	—	—		•Packning	•Gasket	\$	
13	1	—	—	—		•Lock	•Cover	\$	
14	1	—	—	—		•Skruv	•Screw	\$	
15	1	—	—	—		•Packning	•Packling	\$	




VOLVO PARTS
1 - 023-11125



Sida Page	30	Grupp Group	2c	Avgasystem förgasmotor	Exhaust system carburettor engine	Illustration Utgåva 4
						5937 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	671823-3	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1		010
2	1	—	—	—	671822-5	Packning	Gasket	1		020
3	3	—	—	—	853258-8	Pinnskruv	Stud	3		030
4	3	—	—	—	181294-5	Mutter	Nut	3		040
5	1	—	—	—	672030-4	Konsol	Bracket	1		050
6	1	—	—	—	672025-6	Klammer	Clamp	1		060
7	2	—	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	2		070
8	2	—	—	—	941907-8	Bricka	Washer	2		080
9	3	—	—	—	955826-3	Mutter	Nut	3		090
10	1	—	—	—	940136-5	Skruv	Bolt	1		100
11	2	—	—	—	120265-4	Bricka	Washer	2		110
12	1	—	—	—	868510-1	Ljuddämpare	Silencer	1		120
13	2	—	—	—	192204-8	Klammer	Clamp	2		130
14	2	—	—	—	940136-5	Skruv	Bolt	2		140
15	4	—	—	—	120265-4	Bricka	Washer	4		150
16	2	—	—	—	955826-3	Mutter	Nut	2		160
17	1	—	—	—	667982-3	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1		170
18	1	—	—	—	664843-0	Hållare	Retainer	1		180
19	2	—	—	—	658853-1	Gummibussning	Rubber bushing	2		190
20	1	—	—	—	671800-1	Ljuddämpare	Silencer	1		200
21	1	—	—	—	672330-8	Hållare	Retainer	1		210
22	1	—	—	—	955647-3	Skruv	Bolt	1		220
23	3	—	—	—	955883-3	Bricka	Washer	3		230
24	2	—	—	—	955920-4	Fjäderbricka	Spring washer	2		240
25	1	—	—	—	955846-1	Mutter	Nut	1		250
26	2	—	—	—	955636-6	Skruv	Bolt	2		260
27	2	—	—	—	673224-2	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	2		270
28	1	—	—	—	669316-2	Hållare	Retainer	1		280
29	2	—	—	—	191488-2	Klammer	Clamp	2		290
30	2	—	—	—	940136-5	Skruv	Bolt	2		300
31	2	—	—	—	120265-4	Bricka	Washer	2		310
32	2	—	—	—	955826-3	Mutter	Nut	2		320
33	1	—	—	—	668201-9	Gummikudde	Rubber cushion	1		330
	1	—	—	—	273186-9	Reparationssats (upphängningsdetaljer)	Repair kit (mounting components)	1		340
	1	—	—	—	273088-6	Reparationssats (upphängningsdetaljer för bakre ljuddämpare)	Repair kit (mounting components for rear silencer)	1		350





Sida	Grupp	Avgassystem	Exhaust system	Illustration	Utgåva					
32	2c	insprutningsmotor	fuel injection engine		4					
Page	Group			10597	Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detail nr Part No	Benämning	Description	Sets Kit	Anmärkning Notes	
	M41	BW35								
	M410									
1	1	1	—	—	682110-2	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1	EXCL B20F BW35	004
	—	1	—	—	460867-5	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1	B20F BW35	005
1a	—	1	—	—	960630-2	Propp	Plug	0	EXCL B20F BW35	006
1b	—	1	—	—	19671-8	Packning	Packing	0	EXCL B20F BW35	010
2	1	1	—	—	871822-5	Packning	Gasket	0		011
3	3	3	—	—	953258-8	Pinnskruv	Stud	0		015
4	3	3	—	—	191894-5	Mutter	Nut	0		016
5	1	—	—	—	882461-8	Konsol	Bracket	1	CH-32799	020
	1	—	—	—	885239-4	Konsol	Bracket	1	CH 32800-	030
6	1	1	—	—	942995-2	Klammer	Clamp	0		040
7	1	1	—	—	940136-5	Skruv	Screw	0		050
8	1	1	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		060
9	1	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		070
10	1	1	—	—	882115-1	Ljuddämpare	Silencer	1		08
11	1	1	—	—	942995-2	Klammer	Clamp	0		09
12	1	1	—	—	940136-5	Skruv	Screw	0		100
13	2	2	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		110
14	1	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		120
15	1	1	—	—	682110-5	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1		130
16	1	1	—	—	682119-3	Ljuddämpare	Silencer	1		14
17	1	1	—	—	882462-7	Klammer	Clamp	0		15
18	2	2	—	—	888653-1	Gummikudde	Rubber cushion	0		160
19	1	1	—	—	955529-3	Skruv	Screw	0		170
20	2	2	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		180
21	1	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		190
22	1	1	—	—	942721-2	Klammer	Clamp	0		200
23	1	1	—	—	940136-5	Skruv	Screw	0		210
24	2	2	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		220
25	1	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		230
26	1	1	—	—	682120-1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1		240
27	1	1	—	—	682117-7	Ljuddämpare	Silencer	1		250
28	1	1	—	—	882463-5	Klammer	Clamp	0		260
29	2	2	—	—	888653-1	Gummikudde	Rubber cushion	0		270
30	1	1	—	—	955529-3	Skruv	Screw	0		280
31	2	2	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		290
32	1	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		300
33	2	2	—	—	673224-2	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	1	182	310
	2	2	—	—	684103-5	Utblåsningsrör, alt 1	Exhaust pipe, alt 1	1	183 STD	32
	2	2	—	—	673224-2	Utblåsningsrör, alt 2	Exhaust pipe, alt 2	1	183 USA, CAN, SPEC UTF	351
									8040 CH 3070-	352
34	1	1	—	—	689316-2	Hållare	Retainer	0		360
35	1	1	—	—	858201-8	Gummikudde	Rubber cushion	0		370
36	2	2	—	—	191488-2	Klammer	Clamp	0		380
37	2	2	—	—	940136-5	Skruv	Screw	0		39
38	2	2	—	—	120265-4	Bricka	Washer	0		400
39	2	2	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		410
40	—	1	—	—	88983-8	Konsol	Bracket	1		420
41	—	1	—	—	32448-3	Klammer	Clamp	0		430
42	—	1	—	—	955525-1	Skruv	Screw	0		440
43	—	1	—	—	955894-1	Bricka	Washer	0		450
44	—	1	—	—	955949-3	Låsbricka	Lock washer	0		460
45	—	1	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0		470
	1	1	—	—	273317-8	Reparationssats	Repair kit	0		480
					(upphängningsdetaljer)	(mounting components)				490
	1	1	—	—	273318-4	Reparationssats	Repair kit	0		500
					(upphängningsdetaljer	(mounting components				510
					för bakre ljuddämpare)	for rear silencer)				520

